

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 13 Settembre  
2006 N. 25

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE  
VI

OGGETTO: Art. 36-quater DLgs n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi  
all'impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio  
(Pi.M.U.S.).

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro

Alla D.G. per l'Attività Ispettiva

Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.

Alle Organizzazioni rappresentative  
dei datori di lavoro

Alle Organizzazioni rappresentative  
dei lavoratori

**LORO SEDI**

L'art. 36-quater del DLgs n. 626/94, così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, prevede, tra  
l'altro che *"Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di  
montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può  
assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti  
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto  
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati"*.

Al fine di consentire ai datori di lavoro di poter redigere un documento coerente con i principi  
ispiratori del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 494/96 – basati su elementi che siano  
concretamente finalizzati all'innalzamento del livello di sicurezza durante l'esecuzione di  
lavori temporanei in quota con l'impiego di ponteggi –, questo Ministero, su conforme parere  
del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., ritiene opportuno fornire alcune indicazioni,  
riportate in allegato, a cui fare riferimento per la redazione del PiMUS previsto dal citato art.  
36-quater del D.Lgs. n. 626/94.

In tale allegato, in ossequio al dettato di legge, le indicazioni sono finalizzate,  
prioritariamente, ad approfondire:

- descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e  
smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni generali, ovvero *"piano di  
applicazione generalizzata"* (vedi capitolo 6 dell'autorizzazione ministeriale ex art. 30 del DPR n.  
164/56);
- descrizione delle regole da applicare durante le operazioni di montaggio, trasformazione e  
smontaggio del ponteggio che si sostanziano in indicazioni puntuali, ovvero *"istruzioni e  
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio"*;
- descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio.

CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("*piano di applicazione generalizzata*"):
  - planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
  - modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
  - modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
  - descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
  - descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
  - misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del DPR n. 164/56,
  - tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
  - misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
  - misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("*istruzioni e progetti particolareggiati*"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. la circolare del MLPS n. 46/2000).